



BRUKSANVISNING M-LOCKS HÖGSÄKERHETSLÅS MODELL EM2020



1. Allmänt

Låset kan hantera två öppningskoder: kod 1 och kod 2. Kod 1 är inlagd från fabrik och tillfälligt inställd på 123456. Kod 2 är underställd kod 1 och är ej inlagd från fabrik.

Låset signalerar med två pip och blink vid korrekt åtgärd och långt pip vid felaktig åtgärd. Programmera alltid med öppen dörr och kontrollera resultatet innan dörren stängs.

2. Att öppna och stänga låset

1. Tryck giltig kod. Låset signalerar med två pip och blink. Fabriksinställd kod är 123456.
2. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
3. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

Viktigt! Fyra felaktiga koder medför att låset blockeras i fem minuter. Under blockeringstiden signalerar låset med en blinkning var tionde sekund. Två ytterligare felaktiga koder medför att låset blockeras igen.

3. Att öppna och stänga lås med tidsfördröjd öppning

1. Tryck giltig kod. Fördröjningstiden startar och låset signalerar med en blinkning varje sekund.
2. När fördröjningstiden är över startar öppningsbar tid och låset signalerar med en blinkning varannan sekund.
3. Under öppningsbar tid, tryck giltig kod. Låset signalerar med två pip och blink.
4. Vrid handtaget till öppet läge och öppna dörren.
5. För att stänga, vrid handtaget till stängt läge. Kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

4. Att ändra kod 1

1. Tryck och håll in knapp 0 tills låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken.
2. Tryck nuvarande kod. Låset signalerar med två pip och blink.
3. Tryck en ny 6-siffrig kod. Låset signalerar med två pip och blink.
4. Tryck den nya koden igen. Låset signalerar med två pip och blink och lysdioden slocknar.

5. Att lägga in kod 2

1. Tryck och håll in knapp 1 tills låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken.
2. Tryck in kod 1.
3. Tryck önskad 6-siffrig kod 2. Låset signalerar med två pip och blink.
4. Tryck den önskade kod 2 igen. Låset signalerar med två pip och blink.

6. Ta bort kod 2

1. Tryck och håll in knapp 3 tills låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken.
2. Tryck in kod 1. Kod 2 är nu borttagen.

7. Att aktivera / ändra tidsfördröjd öppning

Viktigt! Fördröjningstiden kan endast minskas när låset befinner sig i en öppningsbar period.

1. Tryck och håll in knapp 9 tills låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken.
2. Tryck nuvarande kod 1.
3. Tryck önskad fördröjningstid (00-99 minuter) och sedan önskad öppningsbar tid (00-19 minuter).
4. Tryck önskad fördröjningstid och önskad öppningsbar tid igen.

8. Att ta bort tidsfördröjd öppning

Viktigt! Fördröjningstiden kan endast minskas när låset befinner sig i en öppningsbar period.

1. Tryck och håll in knapp 9 tills låset signalerar med två pip och blink och lysdioden lyser med fast sken.
2. Tryck nuvarande kod 1.
3. Tryck önskad fördröjningstid 00 och sedan önskad öppningsbar tid 01.
4. Tryck önskad fördröjningstid 00 och önskad öppningsbar tid 01 igen.

9. Att byta batteri

Om låset signalerar med upprepade pip och blink behöver batteriet bytas ut. Batteriet finns på undersidan av knappsatsen eller i en batteribox på dörrens insida. Använd endast alkaliska batterier, Duracell eller Energizer.