

Bruksanvisning

Kaba Mas högsäkerhetslås

Modell LC



Bruksanvisning

Kaba Mas högsäkerhetslås

Modell LC

1. Att öppna och stänga låset

1. Knappa in öppningskoden. Låset signalerar med en grön blinkning. Fabriksinställd kod är **502550**.
2. Vrid handtaget till öppet läge innan låset signalerar med en grön och en röd blinkning (inom 4 sekunder).
3. För att stänga, vrid tillbaka handtaget till låst läge. Kontrollera alltid att dörren verkligen är låst genom att känna på handtaget.

Notera! Fem felaktiga koder medför att låset blockeras i tre minuter. Varje felaktig kod efter detta innebär ytterligare tre minuters blockering. Att låset är blockerat indikeras med röda blinkningar.

Notera! Om låset signalerar med en serie gröna och röda blinkningar och pip vid öppning indikerar detta att batteriet börjar ta slut och behöver bytas ut (se avsnitt 9).

2. Att lägga in nollställningskod (rekommenderas!)

En nollställningskod kan läggas in för att kunna nollställa låset med om öppningskoden skulle komma bort. Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

Notera! Om en nollställningskod önskas måste den läggas in före annan programmering utförs, annars förloras möjligheten permanent. Nollställningskoden går sedan inte att ändra eller ta bort.

1. Tryck # och sedan **0**. Låset signalerar med en grön blinkning. Om nollställningsfunktionen är permanent avstängd felindikerar låset med 3 röda blinkningar.
2. Knappa in den fabriksinställda (inaktiva) nollställningskoden **120943**. Låset signalerar med en grön blinkning. Om nollställningskod redan lagts in felindikerar låset med 3 röda blinkningar.
3. Knappa in en ny 6-siffrig nollställningskod. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning.
4. Knappa in den nya nollställningskoden igen. Låset signalerar med en grön och en röd blinkning.

3. Att avgöra om nollställningskod är inlagd

1. Tryck # och sedan **9**. Låset signalerar då enligt följande:
 - Två röda blinkningar indikerar att nollställningskod ännu ej lagts in.
 - Fem röda blinkningar indikerar att nollställningskod är inlagd.
 - *En grön blinkning indikerar att nollställningsfunktionen är permanent avstängd.*

4. Att ändra öppningskod 1 (chef)

Obs! detta skall göras med öppen dörr samt att prova den nya kombinationen 2 ggr innan dörren stängs och låses

1. Tryck # och sedan **1**.
2. Knappa in nuvarande öppningskod. Fabriksinställd öppningskod är 502550.
3. Knappa in en ny **6-siffrig** öppningskod. Knappa därefter in den nya öppningskoden igen.

5. Att lägga in öppningskod 2 (anställd)

1. Tryck # och sedan **3**.
 2. Knappa in öppningskod 1 (chef).
- OBS! öppningskod 2 blir automatiskt 502550*

6. Att ändra öppningskod 2 (anställd)

1. Tryck # # och sedan **1**.
2. Knappa in nuvarande öppningskod.
3. Knappa in en ny **6-siffrig** öppningskod 2 gånger.

7. Fler kommandon för öppningskod 2 (anställd)

Notera! Dessa kommandon är bara tillgängliga när låset är inställt på enanvändaröppning (se avsnitt 8).

- Att **Ta bort** öppningskod 2: Tryck # **4** och därefter öppningskod 1
- Att **Möjliggöra låsöppning** för öppningskod 2: Tryck # **6** och därefter öppningskod 1
- Att **Omöjliggöra låsöppning** för öppningskod 2: Tryck # **7** och därefter öppningskod 1

8. Att ändra öppningsläge

Låset är fabriksinställt på en användaröppning, d.v.s. det krävs enbart en öppningskod för att öppna låset. Låset kan också ställas in på tvåanvändaröppning. Tvåanvändaröppning innebär att två användare måste knappa in sina respektive öppningskoder efter varandra inom loppet av 30 sekunder för att öppna låset.

Notera! Ändring till tvåanvändaröppning medför att öppningskod 1 och öppningskod 2 sätts till 502550. Ändring till enanvändaröppning medför att öppningskod 1 sätts till 502550 och att öppningskod 2 tas bort. Ändring av öppningskod görs sedan enligt avsnitt 4+5.

1. Tryck # och sedan 2.
2. Enanvändaröppning till tvåanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1.
Tvåanvändaröppning till enanvändaröppning: Knappa in öppningskod 1 och öppningskod 2.

9. Att nollställa låset

Vid en nollställning återgår låset till fabriksinställning med öppningskod 502550.

Notera! Nollställningskoden måste först ha lagts in enligt avsnitt 2.

1. Tryck # och sedan 0.
2. Knappa in nollställningskoden.

10. Att byta batteri

1. Öppna dörren och låt den vara öppen under batteribytet.
2. Sätt in en liten skruvmejsel eller liknande verktyg i uttaget under knappsatsen.
3. Bänd försiktigt knappsatsen utåt med hjälp av verktyget.
4. Tag bort det gamla batteriet och ersätt det med ett nytt alkaliskt 9V (6LR61) batteri. Batterier av fabrikat Duracell rekommenderas.
5. Sätt tillbaka knappsatsen och se till att kabeln inte kommer i kläm.
6. Prova låsets funktion.
7. Klistra fast ett nytt sigill så att hälften fäster mot knappsatsens sida och hälften mot dörrens utsida.

11. OBS! All programmering skall ske med öppen dörr samt regelverk i låst läge